



K14121FR 5/06 Rev. A

Honeywell
10 Whitmore Road Woodbridge, Ontario L4L 7Z4

Copyright © 2006 Honeywell International, Inc.

Désarmer le système : Code d'utilisateur + [1]
Armer le système dans le mode TOTAL : Code d'utilisateur + [2]
Armer le système dans le mode PARTIEL : Code d'utilisateur + [3]
Armer dans le mode TOTAL ou PARTIEL et SANS DÉLAI : Code d'utilisateur + [2] ou + [3] + [0]
Activer ou désactiver les dispositifs X10 numéros 1 à 6 : [#] + [4] + [1] + no de dispositif
Activer ou désactiver les dispositifs X10 numéros 7 et 8 : Code d'utilisateur + [#] + [4] + [4] + no de dispositif
Contourner des zones : Code d'utilisateur + [6] + [6] + no de zone(s)
Activer le contournement forcé : Code d'utilisateur + [6] + [#]
Pour vérifier l'état du système : []
Pour terminer la session : Raccrochez ou Code d'utilisateur + [9]

Contrôle téléphonique à distance**LYNXR-IFR****CARTE DE RÉFÉRENCES DES FONCTIONS DU SYSTÈME****FONCTIONS DE SÉCURITÉ**

Vérification système : [ÉTAT] (messages à importance élevée); appuyez sur [ÉTAT] de nouveau pour les messages secondaires.
Armer en mode PARTIEL : Maintenez la touche [PARTIEL] enfoncée (ou entrez votre code + [PARTIEL]). Voir la note ci-dessous.
Réarmorer le délai de sortie : [PARTIEL] (s'applique uniquement si le système est armé en mode Partiel et que l'option Sortie rapide est activée)
Armer TOTAL: Maintenez la touche [TOTAL] enfoncée (ou entrez votre code + [TOTAL]). Voir la note ci-dessous.
Armer SANS DÉLAI: Maintenez la touche [TOTAL] ou la touche [PARTIEL] enfoncée + ou entrez votre code d'utilisateur + la touche montrée).
Désarmer le système et faire taire les alarmes : Code d'utilisateur + [ARRÊT]. Voir la note ci-dessous.
Contourner une ou des zone(s) : Code d'utilisateur + [EXCLURE] + numéro(s) de zone(s) à 2 chiffres
Activer/désactiver le mode Carillon : [FONCTION] + [CARILLON]

Centre de message

Enregistrer un message : [FONCTION] + [ENREGISTRER]
Arrêter l'enregistrement avant la fin du délai de 20 secondes : [ARRÊT]
Écouter un message : [FONCTION] + [ÉCOUTER]
Sauter un message : [-*]
Effacer tous les messages : [FONCTION] + [EFFACER] (durant l'écoute du message)

Téléphone mains libres

Faire un appel ou répondre à un appel à l'aide de la fonction mains libres : [#] + [AUX]
Commuter d'un appel à l'autre (lorsque la mise en attente est utilisée) : [AUX]
Raccrocher et quitter le mode mains libres : [ARRÊT]
Activer/désactiver la sonnerie (commuter entre les deux états) : [#] + VOLUME + [AUX]
Remettre le clavier dans le mode téléphone après avoir désarmé le système : [#] + [AUX]

Autres Fonctions

Régler l'heure et la date : Code d'utilisateur + [FONCTION] + [63]
Ajouter un code d'utilisateur : Code maître + [CODE] + numéro d'utilisateur + Code d'utilisateur (voir la note ci-dessous)
Supprimer un code d'utilisateur (à l'exception du Code maître) : Code maître + [CODE] + numéro d'utilisateur
Activer le mode de Test : Code d'utilisateur + [TEST]
Désactiver le mode de Test : Code d'utilisateur + [ARRÊT]
Utiliser la fonction AUX prédefinie : Maintenir enfoncée la touche [AUX] pendant 2 secondes + Code d'utilisateur
Activer ou désactiver les dispositifs de 1 à 6 : [FONCTION] + [ALLUMER] ou [ÉTEINDRE] + numéro de dispositif
Activer ou désactiver les dispositifs X10 7 et 8 : Code d'utilisateur + [#] + [ALLUMER] ou [ÉTEINDRE] + no de dispositif
Pour programmer le no de téléphone de * renvoi * : Code d'utilisateur + [FONCTION] + [65]

Information supplémentaire de l'autre latéral